


SO.ERRE



LINEAR 100/125/150/160

IT ASPIRATORE ELICO-CENTRIFUGO DA CONDOTTO

EN IN LINE MIXED FLOW DUCT FAN

FR EXTRACTEUR HORIZONTAL À FLUX MIXTE POUR CONDUIT

DE HALBRADIALER ROHRVENTILATOR

NL IN-LINE KANAAL VENTILATOR

ES VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO PARA CONDUCTO

EL ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ

RU КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

SR KANALSKI RADIJALNO-AKSIJALNI VENTILATOR

HR CIJEVNI CENTRIFUGALNI VENTILATOR

PL WENTYLATOR KANAŁOWY O ZRÓŻNICOWANYM PRZEPŁYWIE

DA CENTRIFUGAL/KANAL VENTILATOR MED DIREKTE GENNEMGANG

UK КАНАЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

AR خط ذات تدفق مختلط مروحة

IT PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DELLE AVVERTENZE GENERALI

EN READ THE PRECAUTIONS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS APPLIANCE

FR AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

DE BITTE LESEN SIE SICH DIE SICHERHEITSHINWEISE DER GEBRAUCHSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT INSTALLIEREN

NL LEES DE HANDLEIDING MET VOORZORGSMAATREGELEN ZORGVULDIG VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT

ES LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR ESTE APARATO

EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

RU ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

SR PROČITAJTE UPUTSTVO PAŽLJIVO PRE INSTALACIJE PROIZVODA

HR PAŽLJIVO PROČITATI MJERE OPREZA PRIJE UGRADNJE UREĐAJA

PL PRZED INSTALACJĄ TEGO URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.

DA LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN INSTALLATION AF DETTE PRODUKT

UK ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИ ЦЕЙ ПРИЛАД, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

AR اقرأ دليل الاحتياطات بعناية قبل تثبيت هذا الجهاز

IT INSTALLAZIONE

EN INSTALLATION

FR INSTALLATION

DE INSTALLATION

NL MONTAGE VOORSCHRIFT

ES INSTALACIÓN

EL εγκατάσταση

RU УСТАНОВКА

SR INSTALACIJA


HR UGRADNJA

PL INSTALACJA


DA INSTALLATION

UK УСТАНОВКА


AR تركيب






1




2




3





5




6



7




8




x2


9




10




11




12

**LINEAR 100/125/150/160**


VELOCITÀ MAX / MAX SPEED





VELOCITÀ MED / MED SPEED




VELOCITÀ MIN / MIN SPEED




VELOCITÀ MAX-MED-MIN / MAX-MED-MIN SPEED

**LINEAR + RG5****LINEAR T 100/125/150/160**


VELOCITÀ MAX / MAX SPEED




VELOCITÀ MED / MED SPEED




VELOCITÀ MIN / MIN SPEED



VELOCITÀ MAX-MED-MIN / MAX-MED-MIN SPEED



OFF



IT	MANUTENZIONE E PULIZIA
EN	MAINTENANCE AND CLEANING
FR	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DE	WARTUNG UND REINIGUNG
NL	ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
ES	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
EL	συντήρηση και καθαρισμός
RU	РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
SR	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
HR	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
PL	UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE
DA	VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING
UK	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
AR	الصيانة و التنظيف



OFF

