

STRUMENTI DI CONTROLLO VERSIONE ACTIVE

TELECOMANDO INFRA TEC



PANNELLO REMOTO ACTIVE



Il telecomando INFRA TEC, il Pannello Remoto ACTIVE e/o il Pannello Remoto CO₂ ACTIVE (opzionali) permettono di comandare l'unità con tutte le funzioni di lavoro del prodotto versione ACTIVE.

Il Pannello Remoto CO₂ ACTIVE contiene la sonda CO₂ oltre a tutte le funzioni e modalità di lavoro del prodotto versione ACTIVE.

NOTE: (1) pannello remoto con possibilità di fissaggio a parete e/o su scatola 503

STRUMENTI DI CONTROLLO VERSIONE WIRELESS

TELECOMANDO INFRA TECWL



PANNELLO REMOTO WIRELESS



Il telecomando INFRA TECWL, il Pannello Remoto WIRELESS e/o il Pannello Remoto CO₂ WIRELESS (opzionali), permettono di comandare l'unità con tutte le sue funzioni di lavoro del prodotto versione WIRELESS.

Il Pannello Remoto CO₂ WIRELESS contiene la sonda CO₂ oltre a tutte le funzioni e modalità di lavoro del prodotto versione WIRELESS.

NOTE: (1) pannello remoto con possibilità di fissaggio a parete e/o su scatola 503

FUNZIONALITÀ DEL TELECOMANDO per versione ACTIVE o WIRELESS

FUNZIONALITÀ DEL PANNELLO REMOTO ACTIVE e/o WIRELESS (con o senza sonda CO₂)

HUMIDITY ● SPIA "ALLARME UMIDITÀ"

FILTER ● SPIA "ALLARME FILTRO"

CO₂ ● SPIA "ALLARME CO₂"
(versione con sonda CO₂)



MODALITÀ AUTOMATICA

Il prodotto lavorerà in modalità automatica come da impostazioni di fabbrica mantenendo un comfort di benessere ideale.



SORVEGLIANZA

Il prodotto resterà spento ma attivo grazie ai suoi sensori. In caso di cambio dei valori come ad esempio l'umidità, il prodotto incomincerà a lavorare sino a quando il valore scende al di sotto della soglia pre-impostata.



MODALITÀ IMMISSIONE ARIA

Il prodotto immetterà aria se installato in singola unità, altrimenti in caso di più unità tutti i prodotti immetteranno aria contemporaneamente.



MODALITÀ ESTRAZIONE ARIA

Il prodotto estrarrà aria se installato in singola unità, altrimenti in caso di più unità tutti i prodotti estrarranno aria contemporaneamente.



MODALITÀ FLUSSO D'ARIA

Questa funzione è attivabile e funzionale se i prodotti sono almeno due. Attivando questa funzione i prodotti generano un flusso di corrente d'aria che prevede la sola immissione e la sola estrazione dell'aria in contemporanea per il periodo desiderato mantenendo l'ambiente sempre bilanciato.



VELOCITÀ

3 livelli di regolazione velocità preimpostati (versione ACTIVE) oppure 5 livelli (versione WIRELESS).



IGROSTATO

Sensore di umidità con 3 livelli impostati: minimo (40%), medio (55%) e massimo (70%).